



1. Индикаторы состояния зон 1 ... 16.
2. Кнопки ПУСК / СБРОС оповещения.
3. Индикатор состояния радиоканальных оповещателей.
4. Индикатор состояния проводных оповещателей.
5. Кнопка ТЕСТ/ отключение звука.
6. Индикатор и кнопка включения/выключения блокировки клавиатуры.
7. Индикатор питания.
8. Обобщенные индикаторы.
9. Индикаторы связи с радиоустройствами.

Наименование индикатора	Состояние	Индикация
Индикаторы состояния зон 1 - 16	Пожар 1	Красный, мигает с частотой 2 раза в сек.
	Внимание	Красный, мигает с частотой 1 раз в 2 сек.
	Тревога	Красный, мигает с частотой 2 раза в сек. с коротким свечением
	Пуск оповещения с УДП	Красный, непрерывно
	Полная неисправность в зоне	Желтый, мигает с частотой 2 раза в сек.
	Частичная неисправность в зоне охраны, разряд основной или резервной батареи извещателя, зона не на охране	Желтый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек одинарной вспышкой.
	Частичная неисправность в зоне охраны, потеря связи с извещателем, зона не на охране	Желтый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек двойной вспышкой.
	Частичная неисправность в зоне охраны, разряд обеих батарей, зона не на охране	Желтый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек тройной вспышкой
	Частичная неисправность в зоне охраны, прочая, зона не на охране	Желтый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек четырьмя вспышками
	Частичная неисправность в зоне охраны, разряд основной или резервной батареи извещателя, зона на охране	Желтый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек одинарной вспышкой на фоне зеленого.
	Частичная неисправность в зоне охраны, потеря связи с извещателем, зона на охране	Желтый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек двойной вспышкой на фоне зеленого.
	Частичная неисправность в зоне охраны, разряд обеих батарей, зона на охране	Желтый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек тройной вспышкой на фоне зеленого
	Частичная неисправность в зоне охраны, прочая, зона на охране	Желтый, мигает с частотой 1 раз в 2 сек четырьмя вспышками на фоне зеленого
Зона прибора снята с охраны	Желтый, непрерывно	
Постановка зоны на охрану, в том числе с задержкой	Зелёный, мигает с частотой 1 раз в 2 сек.	
Зона прибора поставлена на охрану	Зеленый, непрерывно	
Охранная зона нарушена	Зелёный, мигает с частотой 1 раз в 2 сек.	
Зона не используется	Нет свечения	
Режим тестирования	Мигает по очереди красным/зеленым	

## ИНСТРУКЦИЯ

### по пользованию АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ

1. АУПС объекта выполнена с использованием автоматических пожарных извещателей, установленных в помещениях, извещателей пожарных ручных, установленных на путях эвакуации и прибора приемно-контрольного и управления охранно-пожарного адресного радиоканального ВС-ПК «Вектор-116».
2. **Прибор имеет блокировку** от несанкционированного доступа к управлению. Для включения блокировки управления необходимо коротко нажать кнопку «БЛОКИРОВКА». Во время действия блокировки управления индикатор «БЛОКИРОВКА» светится желтым цветом. Для снятия блокировки нужно нажать кнопку «БЛОКИРОВКА» (при этом индикатор «БЛОКИРОВКА» мигает желтым), затем в течении 30 секунд ввести пароль – одновременное нажатие кнопок «ПУСК» и «СБРОС», индикатор «БЛОКИРОВКА» при этом должен погаснуть.
3. АУПС имеет резервное питание. Время работы в дежурном режиме не менее 24 часов, в режиме тревоги «ПОЖАР» - не менее часа.
4. Оповещение о пожаре в помещениях включается автоматически при срабатывании автоматических пожарных извещателей или при нажатии ручного пожарного извещателя.
5. **Во всех случаях неисправности АУПС сообщать в техническую службу обслуживающей организации для принятия мер по ее устранению.**